

1m4 Keyboard Cover

desinfizierbar | disinfectable

- ▶ Schützt die Tastatur vor Verunreinigung und Feuchtigkeit
- ▶ Ermöglicht die einfache Reinigung und Desinfektion der Tastatur
- ▶ Kompatibel für alle Standard-Tastaturen
- ▶ Schränkt die Verwendung der Tastatur nicht ein
- ▶ Umweltfreundliche Verpackung aus Papier



Das 1m4 Keyboard Cover kann je nach Risikobereich und Beanspruchung bis zu 60 Tagen eingesetzt werden.

Die Reinigung erfolgt in aufgezogenem Zustand mit einem Tuch. Je nach Risiko kann das 1m4 Keyboard Cover mit einer Wasser-Seifen-Lauge gereinigt oder desinfiziert werden. Zur Desinfektion darf nur 70 % Isopropylalkohol oder ein für Kunststoffe geeignetes Desinfektionsmittel verwendet werden. Die Innenseite sollte nicht gereinigt werden, da eventuelle Restfeuchtigkeit die Tastatur beschädigen kann.

Technische Daten

Material: Thermoplastic Polyurethane (TPU)

Materialstärke: 2,5 µm

Abmessung: 400 – 500 mm

Einsatzdauer: hohe Gefährdung: Einmalgebrauch
mittlere Gefährdung: < 1 Tag
niedrige Gefährdung: < 60 Tage

HS-Code*: 39261000 CN

Produktdaten

Produkt	Verkaufsverpackung	Umverpackung	EAN	REF-Nr.
Keyboard Cover	1 Stück	50 x 1 Stück	4270001240507	10000.00

Vertrieb:

medichem Vertriebs GmbH • Sandhof 8-10 • 24768 Rendsburg

Tel.: +49 4331-72 18 5 • Fax: +49 4331-78 09 46 • E-Mail: info@medichem-online.de